Установка Автоматизированной Среды Лабораторного эксперимента LabVisual 2.01 может быть произведена стандартным способом посредством запуска исполняемого бинарного файла установки программы setup.exe, находящегося в папке \Binary\
Для большей совместимости со всеми типами архитектуры ПК рекомендуется воспользоваться установкой среды LabVisual 2.01 из исходных кодов с помощью компиляции программы утилитой compile_foel5k.exe (LabVisual 2.01 COMPILE_ENVIROMENT), находящейся в папке \COMPILE_ENVIROMENT_LabVisual_2.01\
Полные исходные коды среды с исходными кодами всех используемых компонент доступны в папке \COMPILE_ENVIROMENT_LabVisual_2.01\FULL_SOURCE\
Драйверы для работы устройства с USB портом ПК находятся в папке \drv\
В среде предусмотрен тест связи ПК с учебной установкой. Для включения тестового режима в главной форме программы следует включить переключатель "ТЕСТ". При этом окажутся доступными 11 кнопок для передачи тестовых байтов с ПК на учебный комплекс по USB порту. Нажимая каждую из кнопок, на LCD ЖКД дисплее лабораторного комплекса можно видеть прием тестовых байтов в виде двух строк:
"READ USB DATA"
"COMMAND BIOS XX"
Появление этих строк на LCD дисплее говорит о правильной настройке среды и работоспособности протокола передачи данных LabVisual 2.01.